

Easy Drain[®]

Basic Drain



Basic Drain duširennide hooldusjuhend

Hooldusjuhend



1. Eemaldage rest duširennist
2. Eemaldage juuksekarvapüüdja (pilt nr 1)
3. Puhastage rest ja renn seest vee ning lapiga
4. Vajadusel eemaldage sõrmega sifooni kork torustiku puhastamiseks. (Pilt 2-3)
Madalatel mudelitel torukork puudub.
5. Torustiku puhastamiseks kasutage trossi (pilt nr 4)
6. Asetage kork sifooni sisse tagasi
7. Asetage juuksekarvapüüdja ja rest renni tagasi
8. Täitke sifoon veega

Kuivsifooni kasutamine

1. DN50 horisontaalsel äravoolul tuleb eemaldada puhastuskork (pilt nr2) ja asetada kuivsifoon juuksekarvapüüdja asemele. Kui korki ei eemaldata, tekib rennile kaks vesilukku ning äravoolu kiirus võib aeglustuda.
2. Madala mudeli DN40 horisontaalsel äravoolul puudub puhastuskork ja kuivsifoon tuleb asetada juuksekarvapüüdja asemele.

Äravoolu (ummistuse) puhastamine

